

CONTROL DE PARAMETROS

Manejo y seteo de reloj para termoestampadoras



SELECCIONAR PARAMETROS



AUMENTAR O DISMINUIR VALORES



INICIAR EL CONTEO DE TIEMPO DE FORMA MANUAL

* Nuestro controlador posee 2 parámetros ajustables: temperatura y tiempo.

La selección de los valores correspondientes a cada uno se realiza con los botones que poseen las flechas. Accionando la flecha hacia arriba aumentaremos el valor y seleccionando la flecha hacia abajo disminuirémos el valor.

Presionando una vez el botón OK nos mostrará (P1) el valor de temperatura que tiene y accionando las flechas arriba o abajo modificamos ese valor para llevarlo al deseado; luego, habiendo puesto el valor deseado de temperatura, presionamos OK nuevamente para que nos muestre el valor de tiempo que tiene establecido en ese momento el equipo; modificamos ese valor y presionamos OK nuevamente para que comience a aumentar la temperatura y así llegar a la máxima.

- 1 - AJUSTAR VALORES (TEMPERATURA)**
- 2 - BAJAR LA PALANCA PARA INICIAR CICLO DE SUBLIMADO**
- 3 - CUANDO LLEGUE A CERO EL CONTROLADOR AVISA**
- 4 - SUBA LA PALANCA PARA QUITAR LA PRENDA**
- 4 - SAQUE EL PAPEL SUBLIMADO CON CIERTA RAPIDEZ**
- 5 - RETIRAMOS ELEMENTO SUBLIMADO**